

Digitaler Surround-AV-Receiver-SYSTEM *HT-AS601*




Bedienungsanleitung




Hinweise zur Sicherheit



Sicherheit






Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung Ihres Hauses die gleiche ist, wie die auf dem Identifikationsetikett auf der Rückseite Ihres Gerätes. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche eines geeigneten Möbels und lassen Sie genügend Platz für eine gute Belüftung (rundherum 7 bis 10 cm). Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsschlitze nicht zugedeckt sind. Stellen Sie nichts auf Ihren DVD-Player. Stellen Sie ihn nicht auf einen Verstärker oder ein anderes Gerät, das Wärme erzeugt. Bevor Sie den Standort des Gerätes wecheln, versichern Sie sich, dass der Einzugsschlitten für die Discs leer ist. Der DVD-Player ist für den Dauergebrauch vorgesehen. Das Einstellen auf "Stand by" unterbricht nicht die Stromversorgung. Um das Gerät vollkommen vom Netz zu trennen, muss man den Netzstecker herausziechen. Dies ist zu empfehlen, wenn Sie Ihr Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen.




Bei einem Sturm oder Gewitter den Netzstecker herausziehen.

Blitzschläge könnten die Anlage beschädigen.



Die Anlage nicht so aufstellen, daß sie direkt im Sonnenlicht oder in der Nähe anderer Wärmequellen steht



Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und grösserer Erwärmung (Kamin) und auch vor Geräten, die hohe elektrische oder magnetische Felder erzeigen (Lautsprecher...) Falls der DVD-Player nicht richtig funktioniert, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. Ihr Player ist nicht für den nudstriellen Einsack, sondern für hausliche Benutzung konzipiert. Dieses Produkt ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Das Kopieren von CDs oder das Herunterladen von Musikdatien zum Verkauf oder für andere gewentliche Zwecke verletzt das Ufweberreicht oder kann dagegen

Garantiea Usschlussklausel: Bis zu dem im Geltenden Gesetz Gestattenten Ausmass Werden Darstellungen und Garantien der Nichtverletzung der Urheberrechte oder Anderer Rechte des Geistigen Etigentums. Die aus dem Gebrauch des Produkts Resultieren. Unter Bedingungen, die von den oben Angegebenen Abweichen, Somit Ausgeschlossen. Kondensation: Bringen Sie ibhr Gerät und/öder Ihre Discs aus der Kälte ins Warme, z. B. nach einem Transport im Winter, warten Sie etwa zwei Stunden, damit sie Rauntiemperatur erreichen. So vermeiden Sie emsthafte Schäden.



Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkus zur umweltschonenden

Entsorgung

zurückzugeben. Sie können alte Batterien und Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien und Akkus der betreffenden Art verkauft werden.



repariert werden können. wartungs- und reparaturarbeiten dürfen nur von fachpersonal

ausgeführt werden.

ACHTUNG: Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander. Der im Gerät verwendete Laser kann für die Augen schädlich sein.

WARNUNG: Setzen Sie das Gerät nicht Nässe oder Feuchtigkeit aus, um die Gefahr eines Brandes bzw. eines elektrischen Schlags zu vermeiden.



Im Gerät befinden sich Hochspannung führende Teile, die elektrische Schläge verursachen können.



Die Dokumentation zu diesem Gerät enthält wichtige Hinweise zu Betrieb und Wartung.





Inhaltcverzeichnis

Dolby	Pro I	odic	ΙΙv

Dolby Pro Logic II x ist ein neues Verfahren zur Decodierung von Mehrkanal-Audiosignalen, das das bereits existierende Dolby Pro Logic noch übertrifft.

O DTS 96/24

DTS ist das Surround-Format, das 5.1-Kanalklang über mehrere Kanäle bei 96 KHz/24bit und verlustfreier Bildqualität von DVDs implementiert. Außerdem kann es die Matrix 6.1 des DTS 96/24 Decodersignals reproduzieren.

O DOLBY DIGITAL EX

Hinten wird ein zusätzlicher Mittenkanal hinzugefügt, was im Vergleich zu 5.1 Dolby Digital mehr Räumlichkeit vermittelt.

ODTS (Digital Theater System)

DTS spielt 5.1 Kanalklang bei weniger Kompression als Dolby Digital mit einem satteren Klang ab.

O DTS-ES

DTS-ES ist das Surround-Format, das 6.1-Kanal bei Wahrung der Kompatibilität zu existierenden Formaten von DTS Digital Sound implementiert.

ODTS **TED:6**

Mittels Verwendung einer hochpräzisen DTS Digitalmatrix können digitale PCM- oder analoge Stereosignale über 6.1-Kanal ausgegeben werden.

VORBEREITUNGEN

Hinweise zur Sicherheit	1
Sicherheit	2
Leistungsmerkmale	3
Beschreibung	5
The second secon	

ANSCHLÜSSE

Anschließen der Lautsprecher	.9
Anschließen externer Komponenten	.1
Anschließen der UKW- und AM-Antenne	1

BEDIENUNG

Vor Verwendung des AV-Empfängers	15
Auswählen einer externen Komponente	16
Modus für die Lautsprecher einstellen	17
Hörentfernung zu den Lautsprechern einstellen	19
Einstellen von DRC(Dynamic Range Compression)	21
Einstellen des Testtons	22
Einstellen des Lautsprecherlevel	25
Dolby Pro Logic II x -Modus	27
Dolby Pro Logic II x -Effekt	
NEO:6-Modus	
SFE-Modus	33
EX/ES-Modus	35
Stereo-Modus	37

RADIOBETRIEB


Radio horen	39
Sender einspeichern	40
Was ist RDS?	41


VERSCHIEDENES


Praktische Funktionen	4;
Verwenden der Fernbedienung für das Fernsehgerät	4
Bedienung des VCR (DVD) mit der Fernbedienung	4 ⁻
Bevor Sie den Kundendienst verständigen	
Technische Daten	

Beschreibung


[Vorderseite]








▶▶ Zubehör ◀◀







[Fernbedienung]




Batterien einlegen

Entfernen Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite der Fembedienung, indem Sie den Deckel herunterdrücken und ihn dann in Pfeilrichtung schieben.



Legen Sie zwei 1,5 V-Batterien vom Typ AAA ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität (+ und -).



Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder ein.





Beachten Sie die nachstehenden Vorsichtsmaßnahmen, um zu vermeiden, dass die Batterien auslaufen oder aufplatzen:

- Legen Sie die Batterien unter Einhaltung der Polarität in die Fernbedienung ein:
 (+) an (+) und (-) an (-).
- Verwenden Sie immer den richtigen Batterietyp. Ähnlich aussehende Batterien weisen möglicherweise unterschiedliche Spannungen auf.
- Wechseln Sie stets beide Batterien gleichzeitig aus.
- Setzen Sie die Batterien weder Hitze noch offener Flamme aus.

Funktionsbereich der Fernbedienung

Die Fernbedienung kann geradlinig in einer Entfernung von bis zu 7 Metern benutzt werden. Sie funktioniert auch in einem waagerechten Winkel von bis zu 30° zum Fernbedienungssensor.




Um die Abdeckung der Fernbedienung zu öffnen, drücken Sie hier und schieben die Abdeckung nach unten.



Anschließen der Lautsprecher

Bevor Sie das Gerät transportieren oder aufstellen können, muss das Gerät ausgeschaltet und das Netzkabel gezogen werden.



Aufstellung des AV-Receivers

• Positionieren Sie den AV-Empfänger auf einem geeigneten Ständer oder Regal.

Trontlautsprecher 🔳 🕟



- Stellen Sie die Frontlausprecher vor Ihrer Hörposition auf, so dass sie nach innen zeigen (in einem Winkel von ca. 45°) und Ihnen zugewandt sind.
- Die Hochtonlautsprecher sollten sich auf Ohrhöhe
- Richten Sie die Vorderseite der Frontlautsprecher nach der Vorderseite des Center-Lautsprechers aus oder stellen Sie sie etwas vor dem Center-Lautsprecher auf.

Center-Lautsprecher C



- Der Center-Lautsprecher sollte idealerweise auf derselben Höhe wie die Front-Lautsprecher aufgestellt
- Sie können ihn aber auch direkt über oder unter dem Fernsehgerät aufstellen.

Subwoofer SW

• Die Platzierung des Subwoofers ist einfach. Sie können ihn an einem beliebigen Ort aufstellen.



- Stellen Sie die Rücklautsprecher hinter Ihrer Hörposition auf.
- Bei wenig Platz stellen Sie die Lautsprecher bitte so auf, das sie sich gegenüber stehen.
- Platzieren Sie sie ca. 60 bis 90 cm über Oberhöhe, leicht nach unten geneigt.
- ※ Im Unterschied zu den Frontlautsprechern und zum Center-Lautsprecher dienen die Rücklautsprecher hauptsächlich zur Wiedergabe von Klangeffekten und geben nicht ständig den Ton aus.

SURROUND Anschlüsse-lautsprecher SB



- · Sollte so positioniert werden, dass er vorwärts auf den Rücken des Hörers gerichtet ist.
- Place the surround center speaker about 70 cm to 1 m (2.3~3.3feet) above rear speakers, facing slightly downwards.


Hinweis 🙈

• Wenn Sie den Lautsprecher an der Wand anbringen, befestigen Sie ihn so, dass er nicht herab fallen kann.









►► Anschließen der lautsprecherkabel

nach unten.

urucken Sie die Klemmtaste des Lautsprecheranschlusses 2 Schließen Sie das schwarze Kabel an die schwarze Mieurobergen (1988) Kabel an die graue Plusklemme (+) an.







- Berühren Sie die Lautsprecheranschlüsse niemals bei eingeschaltetem Gerät. Doing so could result in electric shock.
- Stellen Sie die korrekte Polarität (+ und -) sicher.


11


Anschließen externer Komponenten



Connecting Video Component

Achten Sie darauf, dass die Stromversorgung ausgeschaltet und der Stecker aus der Netzsteckdose gezogen wird, bevor das Gerät bewegt oder installiert wird.






Anschließen externer Komponenten

Anschluss einer Audiokomponente/eines DVD-Players (5.1-Kanal)


Achten Sie darauf, dass die Stromversorgung ausgeschaltet und der Stecker aus der Netzsteckdose gezogen wird, bevor das Gerät bewegt oder installiert wird.



A CONTROL OF COLORON CONTROL OF COLOR CONTROL CONTROL OF COLOR CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL

Anschließen der UKW- und AM-Antenne





Anschluss der UKW-Antenne

- Schließen Sie die mitgelieferte UKW-Antenne vorübergehend an den Anschluss FM 75Ω COAXIAL an.
- Richten Sie den Antennendraht solange aus, bis Sie eine Stelle mit gutem Empfang gefunden haben, und befestigen Sie ihn dann an einer Wand oder einer anderen stabilen Oberfläche.

Anschluss der AM-Antenne

- 1. Schließen Sie die mitgelieferte AM-Rahmenantenne an die Anschlüsse AM und an \emph{mm} .
- Schließen Sie bei schlechtem Empfang einen Draht mit Vinylummantelung als Außenantenne an den Anschluss AM an.
 (Die AM-Rahmenantenne bleibt weiterhin angeschlossen.)

LÜFTER

Der Lüfter leitet die im Gerät entstandene Wärme ab und gewährleistet so einen ordnungsgemäßen Betrieb. Er wird automatisch aktiviert, um das Gerät mit kühler Luft zu versorgen.



Beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise:

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät gut belüftet ist. Bei schlechter Belüftung kann die Temperatur im Geräteinneren steigen und das Gerät beschädigt werden.
- Der Lüfter bzw. die Belüftungsöffnungen dürfen nicht blockiert werden. (Werden der Lüfter oder die Belüftungsöffnungen mit Zeitungspapier oder Stoff verdeckt, kann es zu einer Überhitzung des Geräts und infolgedessen zu einem Brand kommen.)



Vor Verwendung des AV-Empfängers



Auswählen einer externen Komponente



Ein-/Ausschalten



1 Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

2 Drucken Sie die POWER(■ ON ■ OFF)-Taste auf der Gerätevorderseite.

• Damit wird der AV-Receiver ein- oder ausgeschaltet.

FERNBEDIENUNG

Drucken Sie bei eingeschaltetem Gerät die **POWER(** ⁽⁾/1)-Taste auf der Fernbedienung.

• Das Gerät kann eingeschaltet oder in den Bereitschafts-Modus versetzt werden.



- Das Gerät kann mittels Drücken der Taste **POWER(** \circlearrowleft /I) auf der Fernbedienung weder ein- noch ausgeschaltet werden, wenn das Gerät selbst ausgeschaltet ist.
- Wenn Sie das Gerät kann mittels Drücken der Taste **POWER**(₺/।) auf der Fernbedienung ausschalten, wird es in den Modus Bereitschaft versetzt. Zum vollständigen Ausschalten drücken Sie die Taste **POWER**(♣ ON ♣ OFF) am Gerät. Die Bereitschaftsanzeige erlischt"

Funktionen der Geräte-spezifischen Fernbedienung

Sie können den Fernseher, Videorecorder, DVD-Player und AV-Receiver mit einer Fernbedienung steuern. Nähere Details finden Sie auf den Seiten 44-48.

FERNBEDIENUNG

Drucken Sie die MODE-Taste.

Mit jedem Tastendruck wechselt die Auswahl zwischen TV-Indikator → VCR-Indikator → DVD-Indikator → AV-Receiver; der gewahlte Gerate-Indikator blinkt.



Auswählen der Funktion

FERNBEDIENUNG

Methode 1 Drücken Sie die FUNCTION-Taste.

Drücken Sie die **FUNCTION**-Taste.

Mit jedem Tastendruck wechselt die Auswahl zwischen 5.1CH MULTI CH → CD → DVD
 → VCR/SAT → FM → AM.

Methode 2 Drücken Sie eine DIREKTFUNKTIONSTASTE.

• Sie können die gewünschte Funktion - 5.1CH, VCR/SAT, DVD, CD - direkt auswählen.

GERÄT

Drücken Sie die **INPUT**-Taste.

 Mit jedem Tastendruck wechselt die Auswahl zwischen 5.1CH MULTI CH → CD → DVI VCR/SAT → FM → AM.

Auswählen des Analog- oder Digitaleingangs

Mit diesem Gerät können Sie den Ton über 2 analoge Kanäle oder als Dolby Digital über 5.1 Kanäle wiedergeben.

Drücken Sie die ANALOG/DIGITAL-Taste.

• Für die DVD-. SAT- und AUX-Funktion:

ANALOG und OPTICAL (DVD OPTICAL, V/S OPTICAL) werden abwechselnd angezeigt.



Für die CD-Funktion:

ANALOG und COAXIAL werden abwechselnd angezeigt.





- Sie können nur dann Dolby Digital genießen, wenn Sie den Audioausgang eines externen Gerätes mit den optischen/koaxialen Eingängen des Gerätes verbinden.
- Sie können diese Funktion nur mit der Fernbedienung steuern.
- Die Funktion steht nur im VCR-Betrieb analog zur Verfügung.




Modus für die Lautsprecher einstellen

Achten Sie darauf, dass die Stromversorgung ausgeschaltet und der Stecker aus der Netzsteckdose gezogen wird. bevor das Gerät bewegt oder installiert wird. Signalausgang und Frequenzgang der Lautsprecher werden automatisch entsprechend Ihrer Lautsprecherkonfiguration und der verwendeten Lautsprecher angepasst.









FERNBEDIENUNG

- 1 Drücken Sie die SPK SEL.-Taste, um den gewünschten Lautsprecher auszuwählen.
- Mit jedem Tastendruck wechselt die Auswahl zwischen F.SPK → C.SPK → S.SPK \rightarrow SB SPK \rightarrow SW SPK \rightarrow CROVR \rightarrow SPK MODE OFF.
- **2** Drücken Sie die Taste **▲▼** zum Einstellen des Modus' für die Lautsprecher.



• Warten Sie etwa 5 Sekunden oder drücken Sie die SPK SEL.-Taste auf der Fernbedienung, um SPK MODE OFF auszuwählen.

SUBWOOFER ein-/ausschalten.

Drücken Sie die SUBWOOFER-Taste.

- Mit jedem Tastendruck wechselt die Auswahl zwischen SW SPK: YES und SW SPK: NO.
- Wählen Sie bei der Wiedergabe von 2-Kanal-Stereoton YES, wenn Sie den Subwoofer verwenden möchten, andernfalls wählen Sie NO.



- Wenn F.SPK auf "SMALL" (KLEIN) gesetzt ist, ist SW SPK auf "YES" festgelegt.
 Wenn S.SPK auf "NONE" (KEIN) gesetzt ist, ist SB SPK auf "NONE" festgelegt.
- Der Lautsprechereinstellmodus kann für die Funktion 5.1 MULTI CH (5.1-Mehrkanalton) nicht verwendet werden.



GERÄT

- 1 Halten Sie die SETUP-Taste.
 - Im Display erscheint "SETUP MODE" und das Gerät schaltet in den Einstellungsmodus um.
- 2 Drücken Sie die INPUT-Taste einmal.
 - Im Display erscheint "SPK SETUP" (Lautsprechereinstellung).
- **3** Drücken Sie die **SURROUND**-Taste, um den gewünschten Lautsprecher auszuwählen.
 - Mit iedem Tastendruck wechselt die Auswahl zwischen F.SPK → C.SPK → S.SPK \rightarrow SB SPK \rightarrow SW SPK \rightarrow CROVR.
- **4** Drücken Sie die Taste **SELECT(Y**, **△)** zum Einstellen des Modus' für die Lautsprecher.

So beenden Sie den Einstellungsmodus:

• Warten Sie etwa 5 Sekunden oder drehen Sie den LAUTSTÄRKEREGLER am Gerät. Im Display erscheint "SETUP OFF" und der Einstellungsmodus wird beendet.


Einstellung des Lautsprecher

- F.SPK (Front): LARGE, SMALL
- . C.SPK (Center): LARGE, SMALL, NONE
- S.SPK (Surround): LARGE, SMALL, NONE
- SB SPK (Surround Anschlüsse) : LARGE, SMALL, NONE
- SW SPK (Subwoofer) : YES, NO
- CROVR (Crossover Frequency, dt. Grenzfrequenz): 40, 60, 80, 100, 120, 150Hz
- CROVR (die Crossover-Frequenz) des Gerätes beträgt 150 Hz.
- LARGE : Auswahl für große Lautsprecher. Sie können das ganze Klangspektrum nutzen.
- SMALL : Auswahl für kleine Lautsprecher.
- Bass-Signale unterhalb von 100 Hz werden nicht ausgegeben.
- NONE : Wird gewählt, wenn kein Lautsprecher verwendet wird.
- YES: Wird gewählt, wenn bei der Wiedergabe von 2-Kanal-Stereoton ein Subwoofer verwendet wird.
- NO : Wird gewählt, wenn bei der Wiedergabe von 2-Kanal-Stereoton kein Subwoofer verwendet wird.
- CROVR: Die Grenzfrequenz wird in Abhängigkeit von der Gräße des angeschlossenen Lautsprechers gewählt, wenn der Subwoofer verwendet wird. Wählen Sie 40 Hz, wenn der Papierkonus des Lautsprechers 16 cm beträgt, wählen Sie 60 Hz für 14 cm, 80 Hz für 12 cm, 100 Hz für 10 cm, 120 Hz für 8 cm und 150 Hz für 6 cm.

BEDIENUNG

Hörentfernung zu den Lautsprechern einstellen









FERNBEDIENUNG

- **1** Drücken Sie die **SPEAKER DISTANCE**-Taste, um den gewünschten Lautsprecher auszuwählen.
- Mit jedem Tastendruck wechselt die Auswahl zwischen F.L → CEN → F.R → S.R → S.B → S.L → S.W → DISTANCE OFF.
- **2** Drücken Sie die Taste **▲▼** um den Lautsprecherabstand einzustellen.
 - Für die Lautsprecher vorne links, Mitte, vorne rechts und Subwoofer k\u00f6nnen Sie den Abstand vom Lautsprecher zur H\u00f6rposition zwischen 0,0 und 1,5 m in Intervallen von 0,3 m festlegen.
 - Für Surround rechts und Surround links können Sie den Abstand vom Lautsprecher zur Hörposition zwischen 0,0 und 4,5 m in Intervallen von 0,3 m festlegen.

So beenden Sie den Einstellungsmodus:

 Warten Sie etwa 5 Sekunden oder drücken Sie die SPEAKER DISTANCE-Taste auf der Fernbedienung, um DISTANCE OFF auszuwählen.

Hinweis

 Befindet sich die Hörposition außerhalb des Einstellungsbereichs für den Lautsprecherabstand, sollten Sie diesen auf den maximalen Wert einstellen.



GERÄT

- 1 Halten Sie die SETUP-Taste.
 - Im Display erscheint "SETUP MODE" und das Gerät schaltet in den Einstellungsmodus um.
- 2 Drücken Sie die INPUT-Taste zweimal.
 - Im Display erscheint "DIST SETUP".
- **3** Drücken Sie die **SURROUND**-Taste, um den gewünschten Lautsprecher auszuwählen.
 - Mit jedem Tastendruck wechselt die Auswahl zwischen F.L \to CEN \to F.R \to S.R \to S.B \to S.L \to S.W.
- **4** Drücken Sie die **SELECT(∨, ∧)**-Tasten, um den Lautsprecherabstand einzustellen.
 - Für die Lautsprecher vorne links, Mitte, vorne rechts und Subwoofer können Sie den Abstand vom Lautsprecher zur Hörposition zwischen 0,0 und 1,5 m in Intervallen von 0,3 m festlegen.
 - Für Surround rechts und Surround links können Sie den Abstand vom Lautsprecher zur Hörposition zwischen 0,0 und 4,5 m in Intervallen von 0,3 m festlegen.

So beenden Sie den Einstellungsmodus:

Warten Sie etwa 5 Sekunden oder drehen Sie den LAUTSTÄRKEREGLER am Gerät.
 Im Display erscheint "SETUP OFF" und der Einstellungsmodus wird beendet.

Einstellung des Lautsprecherabstands

Legen Sie den Abstand vom Lautsprecher zur Hörposition in Intervallen von 0,3 m fest.

- F.L (Front-Links) : 0.0m ~ 1.5m
- CEN (Mitte): 0.0m ~ 1.5m
- F.R (Front-Rechts) : 0.0m ~ 1.5m
- S.R (Surround-Rechts): 0.0m ~ 4.5m
- S.B (Surround-Mitte): 0.0m ~ 4.5m
- S.L (Surround-Links): 0.0m ~ 4.5m
- S.W (Subwoofer): 0.0m ~ 1.5m



Einstellen von DRC(Dynamic Range Compression)

Mithilfe dieser Funktion kommen Sie auch dann in den Genuss von Dolby Digital Sound, wenn Sie sich spät abends Filme mit niedriger Lautstärke ansehen.



Einstellen des Testtons

Prüfen Sie mit dem Testton die Lautsprecher auf Anschluss oder Zustand.







GERÄT

- **1** Halten Sie die **SETUP**-Taste.
 - Im Display erscheint "SETUP MODE" und das Gerät schaltet in den Einstellungsmodus um.
- **2** Drücken Sie die **INPUT**-Taste dreimal.
 - Im Display erscheint "DRC SETUP".
- **3** Drücken Sie die **SURROUND**-Taste, um die DRC einzustellen.
 - Mit jedem Tastendruck wechselt die Auswahl zwischen DRC : STD → DRC : MAX → DRC: MIN.

So beenden Sie den Einstellungsmodus:

• Warten Sie etwa 5 Sekunden oder drehen Sie den LAUTSTÄRKEREGLER am Gerät. Im Display erscheint "SETUP OFF" und der Einstellungsmodus wird

beendet.

Einstellung von DRC

- STD: der DRC-Effekt wird auf den Standardwert gesetzt.
- MAX: der DRC-Effekt wird auf den Maximalwert
- MIN : der DRC-Effekt wird auf den Minimalwert gesetzt.



· Diese Funktion lässt sich nur am Gerät einstellen.



Testton automatisch aussenden



FERNBEDIENUNG

- **1** Drücken Sie die **TEST TONE**-Taste.
- Das Testsignal wird automatisch in der Reihenfolge F.L → CEN → F.R → $S.R \rightarrow S.B \rightarrow S.L \rightarrow S.W$ ausgesendet.
- Drücken Sie während der Aussendung des Testtons die Tasten ▲▼ um den Lautsprecherpegel von -10 bis +10 dB in Schritten von 1 festzulegen.

So beenden Sie den Testton:

• Drücken Sie die TEST TONE-Taste noch einmal.









Testton automatisch aussenden



GERÄT

- 7 Halten Sie die SETUP-Taste.
 - Im Display erscheint "SETUP MODE" und das Gerät schaltet in den Einstellungsmodus um.
- Z Drücken Sie die INPUT-Taste viermal.
 - Im Display erscheint "TEST-T AUTO".
- **3** Drucken Sie die **SURROUND**-Taste.
 - Das Testsignal wird automatisch in der Reihenfolge F.L → CEN → F.R → S.R → S.B → S.L → S.W ausgesendet.
 - Drücken Sie während der Aussendung des Testtons die SELECT(✓, △)-Tasten, um den Lautsprecherpegel von -10 bis +10 dB in Schritten von 1 einzustellen.

So beenden Sie den Testton:

Methode 1) Drücken Sie die INPUT-Taste zweimal.

• Im Display erscheint "TEST-T OFF" und der Testton wird beendet.

Methode 2) Drehen Sie am Lautstärkeregler.

• Im Display erscheint "SETUP OFF" und der Testton wird beendet.

Testton manuell aussenden



GERÄT

- 1 Halten Sie die SETUP-Taste.
 - Im Display erscheint "SETUP MODE" und das Gerät schaltet in den Einstellungsmodus um.
- Drücken Sie die INPUT-Taste fünfmal.
 - Im Display erscheint "TEST-T MANU".
- **3** Drücken Sie die **SURROUND**-Taste.
 - Mit jedem Tastendruck wechselt die Auswahl zwischen F.L → CEN → F.R → S.R → $S.B \rightarrow S.L \rightarrow S.W.$
- **4** Drücken Sie die **SELECT(∨, ∧)**-Tasten, um den Testton wie gewünscht einzustellen.
 - Der Ausgangspegel der Lautsprecher lässt sich von -10 bis +10 dB in Schritten von 1 einstellen.
- So beenden Sie den Testton:

Methode 1) Drücken Sie die INPUT-Taste einmal.

• Im Display erscheint "TEST-T OFF" und das Testsignal wird beendet.

Methode 2) Drehen Sie am Lautstärkeregler.

• Im Display erscheint "SETUP OFF" und der Testton wird beendet.

Testtonausgabe

- F.L (Front-Links) : -10 ~ +10dB
- CEN (Mitte) : -10 ~ +10dB F.R (Front-Rechts) : -10 ~ +10dB
- S.R (Surround-Rechts): -10 ~ +10dB S.B (Surround-Mitte): -10 ~ +10dB S.L (Surround-Links): -10 ~ +10dB

• S.W (Subwoofer): -10 ~ +10dB 23


Einstellen des Lautsprecherlevel











F.L: +05 D B F.L: +06 D B

Fernbedienung

- 1 Drücken Sie die SPK LEVEL-Taste, um den gewünschten Lautsprecher auszuwählen.
 - Mit iedem Tastendruck wechselt die Auswahl zwischen F.L → CEN → F.R → S.R \rightarrow S.B \rightarrow S.L \rightarrow S.W \rightarrow SPK LVL OFF.
- **2** Drücken Sie die Taste **▲▼** um den gewünschten Lautsprecherpegel einzustellen.
 - Der Pegel lässt sich von -10 bis +10 dB in Schritten von 1 einstellen.
 - Der Pegel sinkt bei -10 dB und steigt bei +10 dB.
 - Der Standardwert ist 00 dB.

So beenden Sie den Einstellungsmodus:

• Warten Sie etwa 5 Sekunden oder drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste SPK LEVEL zur Auswahl von SPK LEVEL OFF.

GERÄT

- **1** Halten Sie die **SETUP**-Taste.
 - Im Display erscheint ..SETUP MODE" und das Gerät schaltet in den Einstellungsmodus um.
- **2** Drücken Sie die **INPUT**-Taste siebenmal.
 - Im Display erscheint "LEVEL SETUP".
- **3** Drücken Sie die **SURROUND**-Taste.
 - Mit jedem Tastendruck wechselt die Auswahl zwischen F.L → CEN → F.R → $S.R \rightarrow S.B \rightarrow S.L \rightarrow S.W.$
- **⊿** Drücken Sie die **SELECT(∨, ∧)**-Tasten, um den gewunschten Lautsprecherpegel einzustellen.
 - Der Pegel lässt sich von -10 bis +10 dB in Schritten von 1 einstellen.
 - Der Ton wird leiser, je weiter sich die Einstellung -10 dB nähert, und lauter, je weiter sie sich +10 dB nähert.
 - Der Standardwert ist 00 dB.

So beenden Sie den Einstellungsmodus:

• Warten Sie etwa 5 Sekunden oder drehen Sie den LAUTSTÄRKEREGLER am Gerät. Im Display erscheint "SETUP OFF" und das Einstellungsmenü wird beendet.


Einstellung des Lautsprecherpegels

- F.L (Front-Links): -10 ~ +10dB
- CEN (Mitte): -10 ~ +10dB
- F.R (Front-Rechts) : -10 ~ +10dB
- S.R (Surround-Rechts) : -10 ~ +10dB
- S.B (Surround Mitte): -10 ~ +10dB
- S.L (Surround-Links): -10 ~ +10dB
- S.W (Subwoofer): -10 ~ +10dB



Dolby Pro Logic II x -Modus

Dieser Modus bietet 5.1-Kanalklang aus 2-Kanalquellen



FERNBEDIENUNG

1 Drücken Sie die □ □ PL □ x MODE-Taste

 Mit jedem Tastendruck wechselt die Auswahl in der Reihenfolge MUSIC → CINEMA → MATRIX → GAME → PROLOGIC.



So beenden Sie den Einstellungsmodus:

• Warten Sie etwa 5 Sekunden.



GERÄT

- **1** Drücken Sie die **SURROUND**-Taste kurz, um den "DPL II x"-Modus auszuwahlen.
 - Mit jedem Tastendruck wechselt die Auswahl in der Reihenfolge DPL II x → NEO:6 → SFE → STEREO.
- **2** Drucken Sie die **SELECT(→, △)**-Tasten.
 - Durch Drücken der SELECT(♠)-Taste wechselt die Auswahl in der Reihenfolge MUSIC → CINEMA → MATRIX → GAME → PROLOGIC.
 - Durch Drücken der SELECT(→)-Taste wechselt die Auswahl in der Reihenfolge PROLOGIC → GAME → MATRIX → CINEMA → MUSIC.

So beenden Sie den Einstellungsmodus:

Warten Sie etwa 5 Sekunden.

Dolby Pro Logic II x-Modus

- MUSIC: Liefert 5.1-Kanalklang für digitale, analoge oder vorhandene Stereoquellen wie CD, Band, UKW, TV und Stereovideorekorder.
- CINEMA: Stellt den Filmton realistischer dar.
- MATRIX: Sie hören 5.1-Kanalklang in Surround.
- GAME: Verbessert den aufregenden Sound des Spieles.
- PROLOGIC : Surround-Effekt nur über die vorderen Lautsprecher (rechts&links).

Hinweis


- Dolby Pro Logic II kann nicht für Mehrkanalsignale wir Dolby Digital und DTS verwendet werden.
- Pro Logic verarbeitet nur PCM-Audiosignale mit Frequenzen von 32 kHz, 44 kHz oder 48 kHz.
- Liegt das PCM-Audiosignal in Mono vor, erfolgt über den hinteren Mittenlautsprecher keine Ausgabe.



Dolby Pro Logic II x -Effekt


Diese Funktion ist nur im Modus Dolby PRO LOGIC II X MUSIC möglich.





FERNBEDIENUNG

- **1** Drücken Sie die □□ PL IIx **MODE** -Taste zur Auswahl der Option "MUSIC".
- 2 Drücken Sie die □□□ PL IIx **EFFECT-T**aste
 Mit jedem Tastendruck wechselt die Auswahl in der Reihenfolge C-WIDTH →



- **3** Drücken Sie die Tasten ▲▼ um den gewünschten Dolby Pro Logic IIx-Effekt auszüwahlen.
 - C-WIDTH: Kann von 0 bis 7 eingestellt werden.
 - DIMENSION: Kann von -7 bis +7 eingestellt werden.
 - PANORAMA: Kann auf ON oder OFF gesetzt werden.

So beenden Sie den Einstellungsmodus:



GERÄT

- **1** Halten Sie die **SETUP**-Taste.
 - Im Display erscheint "SETUP MODE" und das Gerät schaltet in den Einstellungsmodus um.
- **2** Drücken Sie die **INPUT**-Taste 9.
 - Im Display erscheint "DPL II x MODE".
- **3** Drücken Sie die **SURROUND**-Taste.
 - Mit jedem Tastendruck wechselt die Auswahl zwischen C-WIDTH → DIMENSION → PANORAMA.
- **4** Drücken Sie die **SELECT(>, >)**-Tasten, um den gewünschten Dolby Pro Logic IIx-Effekt auszuwählen.

So beenden Sie den Einstellungsmodus:


 Warten Sie etwa 5 Sekunden oder drehen Sie den LAUTSTÄRKEREGLER am Gerät. Im Display erscheint "SETUP OFF" und der Einstellungsmodus wird beendet.

Dolby Pro Logic IIx -Effekt

- C-WIDTH(Center-Breite): Das bestimmt die Breite der Mittenabstrahlung.
- Je höher die Einstellung ist, desto weniger Geräusch kommt vom Zentrallautsprecher.
- DIMENSION: Justieren Sie das Klangfeld (DSP) schrittweise von vorn oder hinten.
- PANORAMA: Dieser Modus erweitert die vordere Stereoabstrahlung durch Einbeziehung der Surround-Lautsprecher für eine aufregenden "Rundum"-Effekt mit der Seitenwand-Reflektion.

NEO:6-Modus

Sie können bei der Wiedergabe von Musik oder eines Films den 2-Kanalklang über 6.1-Kanal ausgeben.



FERNBEDIENUNG

1 Drücken Sie die **NEO:6**-Taste.

Mit jedem Tastendruck wechselt die Auswahl zwischen MUSIC → CINEMA.



So beenden Sie den Einstellungsmodus:

• Warten Sie etwa 5 Sekunden.

Hinweis

- Der Modus NEO:6 kann für Signale von DTS und Multikanal Dolby Digital verwendet werden.
- Pro Logic funktioniert nur bei PCM-Audiosignalen mit einer Abtastfrequenz von 32 kHz, 44 kHz oder 48 kHz.

NEO : 6-Modus

This mode decodes 2 channel signals to high precision digital matrix decoder.

DTS NEO:6 decodiert diskreten 2-Kanalton in diskreten 6.1-Kanalton.

- MUSIC : Der Modus NEO:6 MUSIC ist für die Musikwiedergabe optimiert
- CINEMA: Der Modus NEO:6 CINEMA ist für die Filmwiedergabe optimiert



GERÄT

- **1** Drücken Sie die **SURROUND**-Taste kurz, um den "NEO:6"-Modus auszuwählen.
- Mit jedem Tastendruck wechselt die Auswahl in der Reihenfolge DPL II $x \to NEO:6 \to SFE \to STEREO.$
- **2** Drücken Sie die **SELECT(→, ♠)**-Tasten.
 - Mit jedem Tastendruck wechselt die Auswahl zwischen MUSIC → CINEMA.

Klangbild des Center-Lautsprechers einstellen

Wenn das TV-Gerät oder der Bildschirm erhöht installiert ist, erleben Sie das Gleichgewicht von Bild und Ton, indem Sie das Klangbild des Center-Lautsprechers erhöhen.

- **1** Halten Sie die **SETUP**-Taste.
- Im Display erscheint "SETUP MODE" und das Gerät schaltet in den Einstellungsmodus um.
- **2** Drücken Sie die **INPUT**-Taste 10.
 - Im Display erscheint "NEO:6 MODE".
- **3** Drücken Sie die **SURROUND**-Taste.
 - Im Display erscheint "CEN-IMG".
- **4** Drücken Sie die **SELECT(∨, ∧)**-Tasten, um das gewünschte Klangbild einzustellen.
 - Das Klangbild ist von 0 bis 5 einstellbar.
- So beenden Sie den Einstellungsmodus:
 - Warten Sie etwa 5 Sekunden oder drehen Sie den LAUTSTÄRKEREGLER am Gerät. Im Display erscheint "SETUP OFF" und der Einstellungsmodus wird beendet.




• Die Einstellung des Klangbildes des Mittenlautsprechers kann nur am Hauptgerät vorgenommen werden.

BEDIENUNG

SFE-Modus

Dieser Modus realisiert den einzigartigen Klang, wie er für bestimmte Orte charakteristisch ist. Sie können Live-Musik wie auf einem richtigen Konzert genießen.





FERNBEDIENUNG

1 Drücken Sie die **SFE MODE**-Taste.

 Mit jedem Tastendruck wechselt die Auswahl in der Reihenfolge HALL → THEATER → ARENA → CLUB → DOME → STADIUM → CHURCH.



- So beenden Sie den Einstellungsmodus:
 - Warten Sie etwa 5 Sekunden.



GERÄT

- **1** Drücken Sie die **SURROUND**-Taste kurz, um den "SFE"-Modus auszuwählen.
 - Mit jedem Tastendruck wechselt die Auswahl in der Reihenfolge DPL II x ightarrow NEO:6 ightarrow STEREO.
- **2** Drücken Sie die **SELECT(∨, ∧)**-Tasten.
 - Durch Drücken der Taste (♠) wechselt die Auswahl in der Reihenfolge HALL → THEATER → ARENA → CLUB → DOME → STADIUM → CHURCH.
 - Durch Drücken der Taste (♥) wechselt die Auswahl in der Reihenfolge CHURCH → STADIUM → DOME → CLUB → ARENA → THEATER → HALL.

- So beenden Sie den Einstellungsmodus:
- Warten Sie etwa 5 Sekunden.

The state of the s


EX/ES-Modus

In diesem Modus können Sie Signale von Quellen mit Dolby Digital-EX und DTS-ES als 6.1-Kanalklang ausgeben. Diese Funktion arbeitet mit Quellen in 5.1-Kanal Dolby Digital, nicht jedoch mit solchen in LPCM oder 2-Kanal.



SAMSUNG





FERNBEDIENUNG

Drücken Sie die EX/ES-Taste.

 Mit jedem Tastendruck wechselt die Auswahl zwischen EX/ES AUTO → EX/ES ON → EX/ES OFF.



So beenden Sie den Einstellungsmodus:

 Warten Sie etwa 5 Sekunden oder drücken Sie die EX/ES-Taste auf der Fernbedienung, um EX/ES: OFF auszuwählen.

1 Halten S

GFRÄT

Methode 1

1 Halten Sie die SURROUND-Taste etwa 5 Sekunden lang gedrückt.

• Im Display erscheint "SETUP MODE" und das Gerät schaltet in den Einstellungsmodus um.

2 Drücken Sie die **SURROUND**-Taste.

 Mit jedem Tastendruck wechselt die Auswahl zwischen EX/ES: AUTO → EX/ES: ON → EX/ES: OFF.

Methode 1

1 Halten Sie die **SETUP**-Taste.

• Im Display erscheint "SETUP MODE" und das Gerät schaltet in den Einstellungsmodus um.

2 Drücken Sie die INPUT-Taste 11.

Im Display erscheint "EX/ES SETUP".

3 Drücken Sie die SURROUND-Taste.

• Mit jedem Tastendruck wechselt die Auswahl zwischen EX/ES : AUTO \rightarrow EX/ES : ON \rightarrow EX/ES : OFF.

So beenden Sie den Einstellungsmodus:

 Warten Sie etwa 5 Sekunden oder drehen Sie den LAUTSTÄRKEREGLER am Gerät. Im Display erscheint "SETUP OFF" und der Einstellungsmodus wird beendet.

EX/ES-Modus

- AUTO: 6.1-Kanal-Ton wird über 6.1 Kanäle wiedergegeben, und 5.1-Kanalton wird automatisch in 5.1-Kanalton umgewandelt und ausgegeben.
- ON: 5.1-Kanalton wird in 6.1-Kanal-Ton umgewandelt und ausgegeben
- OFF: 6.1-Kanal-Ton wird in 5.1-Kanalton umgewandelt und ausgegeben.

Dolby Digital - EX

Mit Dolby Digital EX codierte Film-Soundtracks werden beim Programm-Mixing um einen hinteren Surround-Kanal ergänzt. Der hintere Center-Kanal sorgt für einen fein abgestimmten, detaillierten und realistischen Höreindruck.

Achtung!

- Ohne einen hinteren Center-Lautsprecher kann Dolby Digital-EX nicht genutzt werden.
- Wenn Sie eine in Dolby Digital-EX codierte Disc über 6.1 Kanäle wiedergeben möchten, müssen Sie den EX/ES-Modus einstellen.
- Manche in Dolby Digital-EX codierte Discs enthalten kein Identifikationssignal. In diesem Fall müssen Sie EX/ES auf ON setzen.

DTS-ES (Discrete 6.1, Matrix 6.1)

DTS 5.1 Kanäle werden um einen hinteren Center-Kanal ergänzt, wodurch Richtungsortung und Raumklang verbessert werden. Da dieses Gerät mit einem DTS-ES-Decoder ausgestattet ist, können Sie in DTS-ES Discrete und DTS-ES Matrix codierte Discs wiedergeben. DTS-ES Discrete 6.1 ermöglicht die digitale Aufzeichnung des Tons aller Kanäle, einschließlich des hinteren Center-Kanals, und die realitätsgetreue Wiedergabe des aufgezeichneten Tons.




• Ohne einen hinteren Center-Lautsprecher kann DTS-ES nicht genutzt werden.

35



Stereo-Modus

Dieser Modus kann gewählt werden, wenn die Klangausgabe durch die vorderen linken und rechten Lautsprecher und den Subwoofer erfolgt.





FERNBEDIENUNG

Drücken Sie die STEREO-Taste.

• Im Display erscheint "STEREO" und der Stereo-Modus wird aktiviert.



GERÄT

Drücken Sie die **SURROUND**-Taste kurz, um "STEREO" auszuwählen.

 Mit jedem Tastendruck wechselt die Auswahl in der Reihenfolge DPL II x → NEO:6 → SFE → STEREO.

So beenden Sie den Einstellungsmodus:

Warten Sie etwa 5 Sekunden.

- So beenden Sie den Einstellungsmodus:
 - Warten Sie etwa 5 Sekunden.



 Wenn Stereosignale als PCM oder analog eingehen, werden die linken und rechten Kanäle in Stereo abgespielt.





Surround-Modus und Eingangssignal

O = aktiv, - = inaktiv

Surround-Modus	Eingangssignal	Decodierung			gangsk			Anzeige im Display		
Junioui Iuriviodus	Lii iyai iyssiyi ldi	Dewalerung	L/R	С	SL SR	SC	SubW	Signalformat	Kanal	
	Dolby D Surr. EX	Dolby Digital 5.1	0	0	0	-	0	DO DIGITAL	L, C, R, SL, SR, SC, SW	
DOLBY (MUSIC,	Dolby D (5.1ch)	Dolby Digital 5.1	0	0	0	-	0	DO DIGITAL	L, C, R, SL, SR, SW	
CINEMA,	Dolby D (2ch)	Pro Logic II x	0	0	0	0	0	DO DIGITAL	L, R	
MATRIX, GAME,	Dolby D (2ch Surr)	Pro Logic II x	0	0	0	0	0	DO DIGITAL	L, R, SC	
PROLOGIC)	L.PCM (Audio)	Pro Logic II x	0	0	0	0	0	L.PCM	L, R	
	Analog	Pro Logic II x	0	0	0	0	0	ANALOG	-	
	DTS-ES	DTS 5.1	0	0	0	0	0	dts, ES	L, C, R, SL, SR, SC, SW	
	DTS 96/24	DTS 96/24	0	0	0	-	0	DTS 96/24	L, C, R, SL, SR, SW	
NEO:6	DTS (5.1)	DTS 5.1	0	0	0	-	0	dts	L, C, R, SL, SR, SW	
(MUSIC,	L.PCM (Audio)	Neo:6	0	0	0	0	-	L.PCM	L, R	
CINEMA)	Analog	Neo:6	0	0	0	0	-	ANALOG	÷	
	Dolby D (2ch)	Neo:6	0	0	0	0	-	DO DIGITAL	L, R	
	Dolby D (2ch Surr)	Neo:6	0	0	0	0	-	IXI DIGITAL	L, R, SC	
	Dolby Surr. EX	SFE	-	-	-	-	-	DO DIGITAL	L, C, R, SL, SR, SC, SW	
	Dolby D (5.1ch)	SFE	-	-	-	-	-	IXI DIGITAL	L, C, R, SL, SR, SW	
	Dolby D (2ch)	SFE	0	0	0	0	0	(X) DIGITAL	L, R	
SFE	Dolby D (2ch Surr)	SFE	0	0	0	0	0	DO DIGITAL	L, R, SC	
SFE	DTS-ES	SFE	-	-	-	-	-	dts, ES	L, C, R, SL, SR, SC, SW	
	DTS (5.1ch)	SFE	-	-	-	-	-	dts	L, C, R, SL, SR, SW	
	L.PCM (Audio)	SFE	0	0	0	0	0	L.PCM	L, R	
	Analog	SFE	0	0	0	0	0	ANALOG	-	
	Dolby D Surr. EX	Dolby Digital EX	0	0	0	0	0	DO DIGITAL	L, C, R, SL, SR, SC, SW	
EX/ES	Dolby D (5.1ch)	Dolby Digital EX	0	0	0	0	0	DCI DIGITAL	L, C, R, SL, SR, SW	
ENES	DTS-ES	DTS-ES	0	0	0	0	0	dts, ES	L, C, R, SL, SR, S, SW	
	DTS (5.1ch)	DTS-ES	0	0	0	0	0	dts	L, C, R, SL, SR, SW	
	Dolby Surr. EX	Stereo	0	-	-	-	0	DO DIGITAL	L, C, R, SL, SR, SC, SW	
	Dolby D (5.1ch)	Stereo	0	-	-	-	0	DO DIGITAL	L, C, R, SL, SR, SW	
	Dolby D (2ch)	Stereo	0	-	-	-	-	IXI DIGITAL	L, R,	
	Dolby D (2ch Surr)	Stereo	0	-	-	-	-	DO DIGITAL	L, R, SC	
STEREO	DTS-ES	Stereo	0	-	-	-	0	dts, ES	L, C, R, SL, SR, SC, SW	
SIEREU	DTS 96/24	Stereo	0	-	-	-	0	dts 96/24	L, C, R, SL, SR, SW	
	DTS (5.1ch)	Stereo	0	-	-	-	0	dts	L, C, R, SL, SR, SW	
	L.PCM (Audio)	Stereo	0	-	-	-	-	L.PCM	L, R	
	L.PCM 96KHz	Stereo	0	-	-	-	-	L.PCM	L, R	
	Analog	Stereo	0	-	-	-	-	ANALOG	-	

L/R: Frontlautsprecher (links/rechts) C: Center-Lautsprecher SL/SR: Rücklautsprecher (links/rechts) SC: Hinterer Center-Lautsprecher SW: Subwoofer




- Das 2-Kanal-Dolby-Digital-Signal hat Dolby Digital Pro Logic. Die Lautsprechereinstellung ist LARGE, SMALL oder YES.
- Wenn eine DVD kein Surround-Signal enthält, wird der Ton nicht über den rechten und linken Rücklautsprecher, den Center-Lautsprecher und den Subwoofer ausgegeben.



Radio hören

Durch die automatische oder manuelle Sendersuche können Sie das gewünschte Band einstellen und die jeweiligen FM, AM-Sender hören.





FERNBEDIENUNG

- Drücken Sie die **TUNER-**Taste.
- Mit jedem Tastendruck wechselt die Auswahl zwischen FM → AM
- 2 Wählen Sie die Frequenz aus.
 - Automatische Sendersuche 1:
 - 1) Drücken Sie die ENTER-Taste, um PRESET aufzurufen.

 - Automatische Sendersuche 2:
 - Drücken Sie die ENTER-Taste, um MANUAL auszuwählen.
 - Halten Sie die TUNING/CH(, ,)-Taste gedrückt, um einen Sender automatisch einzustellen.
 - Manuelle Sendersuche:

oder Stereo wieder:

Fernbedienung.

39

STEREO und MONO.

 Drücken Sie die ENTER-Taste, um MANUAL auszuwählen.

So geben Sie die Sendungen in Mono

Drücken Sie die Taste MO/ST auf der

• Mit jedem Tastendruck wechselt die Auswahl zwischen

• Wenn Sie in Gebieten mit schwachem Empfang MONO

2) Drücken Sie die **TUNING/CH(>,)** -Tasten kurz, um die Frequenz schrittweise zu erhöhen oder zu verringern.

Auswahl von PRESET und MANUAL


- Drücken Sie die Taste SETUP.
- Drücken Sie die Taste INPUT 8x.
- Drücken Sie die Taste SURROUND und wählen Sie dann Manual oder Preset.
 - Diese Funktion steht nur am Hauptgerät zur Verfügung.

GERÄT

- **1** Drücken Sie die **INPUT**-Taste, um FM oder AM auszuwählen.
- **2** Wählen Sie die Frequenz aus.
 - Automatische Sendersuche:

 - Manuelle Sendersuche:

Drücken Sie kurz die Taste TUNING/CH(\checkmark , \land) - zum schrittweisen Heben oder Senken der Frequenz.



0 0 0 0

Sender einspeichern

Sie können bis zu 30 UKW- und MW-Sender speichern.



FERNBEDIENUNG

Bsp.: UKW-Sender auf 89,1 MHz abspeichern

1 Drücken Sie die TUNER-Taste.

Mit jedem Tastendruck wechselt das Band zwischen FM → AM.



- 2 Drücken Sie die SELECT-Taste und die TUNING/CH(✓, △) Tasten, um 89.1 auszuwählen.
 - Informationen zur automatischen und manuellen Sendersuche finden Sie in Schritt 2 auf Seite 39.

FM 89.10

- **3** Drücken Sie die **TUNER MEMORY**-Taste.
 - Im Display blinkt die Speicherplatznummer.

I FM 89.10

- **4** Drücken Sie zur Auswahl der Speicherstelle 2 die Taste **TUNING/CH(∨, ∧)**.
 - Sie können unter Speicherstellen von 1 bis 30 auswählen.

2 FM 89.10

- **5** Drücken Sie die **TUNER MEMORY**-Taste.
 - Die Nummer verschwindet und der Sender auf Frequenz 89,1 wird in der Speicherstelle 2 gespeichert.

FM 89.10

6 Zur Speicherung anderer Sender wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5.

So stellen Sie einen eingespeicherten Sender ein:

 Drücken Sie die SELECT-Taste auf der Fernbedienung, um PRESET aufzurufen, und dann die TUNING/CH(✓, ♠)-Tasten.

wählen, vermindert das die Störgeräusche.

• Die Funktion ist nur über die Fernbedienung verfügbar.



RADIOBETRIEB



Mit RDS (Radio Data System) UKW-Sender empfangen

RDS erlaubt UKW-Sendern, ihre regulären Programmsignale mit zusätzlichen Kennsignalen zu senden. Zum Beispiel senden die Radiosender nicht nur ihr Senderkürzel, sondern auch Informationen zur Art des gesendeten Programms, wie Sport oder Musik usw.

Wird ein FM-Sender eingestellt, der den RDS-Service bietet, leuchtet die RDS-Anzeige im Anzeigefeld auf.

- Abkürzungen für RDS-Modi und Funktionen:
- 1. PTY (Program Type): Programmsparte, z. B. Nachrichten, Kultur usw.; kann für einen Suchlauf verwendet werden.
- 2. PS NAME (Program Service Name): Gibt den Sendernamen an und umfaßt maximal acht Zeichen.
- 3. RT (Radio Text): Vom Radiosender übertragener Text; maximal 64 Zeichen.
- 4. CT (Clock Time): Gibt die Uhrzeit an.
- Nicht alle Sender übertragen PTY, RT oder CT, so daß diese Informationen nicht bei allen RDS-Sendern angezeigt werden können.
- 5. TA (Traffic Announcement): Verkehrsdurchsagen; wenn diese Anzeige blinkt, werden gerade Verkehrsdurchsagen übertragen.



- RDS ist für AM-Sendungen nicht verfügbar.
- RDS funktioniert möglicherweise nicht richtig, wenn der eingestellte Sender das RDS-Signal nicht ordnungsgemäß sendet oder wenn das Signal zu schwach ist.

Welche Informationen können RDS-Signale liefern?

Sie können die vom Radiosender gesendeten RDS-Signale auf dem Anzeigefeld sehen.

Die RDS-Signale zeigen

Drücken Sie auf RDS-ANZEIGE, während Sie einen UKW-Sender hören. Jedes Mal, wenn die Taste gedrückt wird, verändert sich die Anzeige, um Ihnen die folgenden Informationen anzuzeigen:

→ PS NAME → RT → CT → Freque


PS (Programmservice): Bei der Suche erscheint "PS" und dann wird der Sendername angegeben. "NO PS" erscheint, wenn kein Signal gesendet wird.

RT (Radio-Text): Bei der Suche erscheint "RT" und dann werden Textmeldungen des Radiosenders angezeigt. "NO RT erscheint, wenn kein Signal gesendet wird. Frequenz: Senderfrequenz (kein RDS-Service)

Über die Zeichen im Anzeigefeld

Wenn das Anzeigefeld PS oder RT-Signale zeigt, werden die folgenden Zeichen benutzt.

- Das Anzeigefeld unterscheidet nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung und verwendet deshalb immer Großbuchstaben.
- Im Anzeigefeld können keine akzentuierten Buchstaben dargestellt werden. So kann "A", z. B., für akzentuierte Buchstaben wie "Á, Â, Ä, Å, oder Ã" stehen.



Hinweis 🙈

• Wenn die Suche plötzlich beendet wird, erscheinen "PS" und "RT" nicht auf dem Anzeigefeld.

Programmsparten (PTY-Funktion)

(Mit einem PTY-Code nach einem Programm suchen) Einer der Vorteile des RDS-Service ist, dass Sie eine bestimmte Programmart unter den vorabgestimmten Rundfunksendern durch die Angabe des PTY-Codes lokalisieren können.

Mit dem PTY-Code nach einem Programm suchen

Bevor Sie beginnen, beachten Sie bitte ...

- Die PTY-Suche ist nur auf vorabgestimmte Radiosender anwendbar.
- Um den Suchvorgang zu einer beliebigen Zeit zu stoppen, drücken Sie während der Suche auf PTY-SEARCH.
- Es gibt eine zeitliche Begrenzung für die durchführung der folgenden Schritte. Wird die Einstellung abgebrochen wird, bevor Sie die Suche beenden konnten, fangen Sie nochmal mit Schritt 1 an.
- Wenn die Tasten auf der primäre Fernbedienung betätigen, vergewissern Sie sich, dass Sie den UKW-Sender mit der primären Fernbedienung gewählt haben.
- Drücken Sie PTY SEARCH, während Sie einen UKW-Sender empfangen.
- Drücken Sie die Taste PTY + oder PTY -, bis der gewünschte PTY-Code im Display angezeigt wird.
 - Das Anzeigefeld liefert Ihnen die auf der rechten Seite beschriebenen PTY-Codes.
- Drücken Sie PTY SEARCH nochmals, während der im vorigen Schritt gewählte PTY-Code noch auf dem Anzeigefeld ist.
 - Die Center Unit durchsucht 15 vorabgestimmte UKW-Sender, stoppt, wenn der von Ihnen gewählte Sender gefunden ist und stellt diesen ein.

Display-Anzeiqe	Programmsparte
NEWS	Nachrichten, Pressemeldungen usw.
AFFAIRS	Aktuelle Ereignisse, Dokumentarberichte, Diskussionen, Untersuchungen usw.
INFO	Berichte und Vorhersagen, Verbraucherinformationen, medizinische Informationen usw.
SPORT	Sport
EDUCATE	Ausbildung und Erziehung
DRAMA	Sprechtheater, Hörspiele usw.
CULTURE	Kulturelle Themen, Religion, sozialwissenschaftliche Probleme, Sprache usw.
SCIENCE	Naturwissenschaften und Technik
VARIED	Andere Themenbereiche, Unterhaltung (Quiz, Spiele), Interviews, Kabarett usw.
POP M	Popmusik
ROCK M	Rockmusik
M.O.R.M	Leichte Unterhaltungsmusik mit Easy- Listening-Charakter.
LIGHT M	Leichte klassische Musik - Instrumentalmusik oder Chormusik.
CLASSICS	Schwere klassische Musik - Orchester, Sinfonie, Kammermusik und Oper
OTHER M	Andere Musik - Jazz, R&B, Country und Western
WEATHER	• Wetter
FINANCE	• Finanzen
CHILDREN	Kinderprogramme
SOCIAL A	Soziale Themen
RELIGION	Religion
PHONE IN	Diskussionen, Zuhörerumfragen usw.
TRAVEL	Reisen, Tourismus
LEISURE	• Freizeit
JAZZ	• Jazzmusik
COUNTRY	Countrymusik
NATION M	Volksmusik
OLDIES	• Oldies
FOLK M	Volksmusik
DOCUMENT	Dokumentationen

Praktische Funktionen



TV VCR DVO N RECEIVER SLEEP TV/VICEO MOCE TUVER! MO/ST SURVICOPER COMMERT NEED E MOCE SPE MODE TUVER IN MOSE TELEVISION DIVERS VOLLINE TUNISTA MOTE TUNISTA MOTE

Sleep-Timer-Funktion

Sie können eine Zeitspanne festlegen, nach deren Ablauf sich der DVD-Player selbständig abschaltet.

FERNBEDIENUNG

Drücken Sie die SLEEP-Taste...

- Die Auswahl wechselt in der Reihenfolge SLEEP: OFF → 15 → 30 → 45 → 60 → 90 → 120MIN.
- So rufen Sie den Sleep-Timer auf: Drücken Sie die **SLEEP**-Taste.
 - Die Zeit bis zur automatischen Abschaltung des Geräte wird im Display angezeigt.
 - Wenn Sie die Taste erneut drücken, wird die letzte Einstellung der Sleep-Zeit geändert.
- So beenden Sie den Sleep-Timer:
 - Drücken Sie die SLEEP-Taste, bis SLEEP: OFF im Display erscheint.

Stummschaltfunktion

Diese Funktion ist nützlich, wenn es an der Tür klingelt oder ein Telefonanruf eingeht.


FERNBEDIENUNG

Drücken Sie die **MUTE**-Taste.

- Im Display erscheint MUTE.
- So schalten Sie den Ton wieder ein: Drücken Sie die MUTE-Taste.
 - MUTE erlischt, und der Ton wird wieder eingeschaltet.

Achtung!

• Die Funktionen SLEEP, Mute und Adjust Display können nur über die Fernbedienung gehandhabt werden.





Rücksetzfunktion

FERNBEDIENUNG

- Drücken Sie die MUTE-Taste.
 - Im Display erscheint MUTE.
- **1** Drücken Sie die Taste "0" fünfmal und anschließend ENTER.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ "YES".
- Nach 5 Sekunden schaltet sich das Gerät automatisch wieder ein.

Achtung!

- Über die Rücksetzfunktion (RESET) löschen Sie alle gespeicherten Einstellungen.
- · Machen Sie das nur. wenn es unerlässlich ist.

Die Anzeige einstellen

Sie können die Helligkeit der Anzeige einstellen.

FERNBEDIENUNG

Drücken Sie die **DIMMER-**Taste.

• Bei jedem Druck der Taste wird die Helligkeit der Anzeige reguliert.

Verwenden von Kopfhörern

Verwenden Sie Kopfhörer (nicht mitgeliefert), wenn Sie Ihre Disk allein anhören möchten.

Für einen ungestörten Horgenuss schließen Sie die Kopfhörer an die Kopfhörerbuchse auf der Gerätevorderseite an.




 Drehen Sie die Lautstärke nicht zu sehr auf, wenn Sie Kopfhörer verwenden. Sie die Lautstärke der Kopfhörer nicht zu hoch einstellen. e <

43

A CONTROLLED ON THE PARTY OF TH

Verwenden der Fernbedienung für das Fernsehgerät



- Drücken Sie die MODE-Taste, damit der TV-Indikator auf der Fernbedienung aufleuchtet.
- 2 Drücken Sie die **POWER(** ७/۱) -Taste, um das Fernsehgerät einzuschalten.
- **3** Richten Sie die Fernbedienung auf das Fernsehgerät.
- 相lten Sie die **POWER(** 也/I) -Taste gedrückt und geben Sie den Herstellercode für Ihr Fernsehgerät ein.
 - Wenn der Herstellercode mit dem Code Ihres Fernsehgerätes übereinstimmt, wird das Fernsehgerät ausgeschaltet.
 - Sind mehrere Kennungen für Ihr Fernsehgerät in der Tabelle aufgeführt, geben Sie eine nach der anderen ein um festzustellen, welche die richtige ist.
- Drücken Sie die **POWER**-Taste auf der Fernbedienung. Wenn sich daraufhin das Fernsehgerät aus- oder einschaltet, war die Einstellung erfolgreich.
 - Nun können Sie die TV POWER-, VOLUME-, CHANNEL- und Nummerntasten (0 ~ 9) benutzen.




- Unter Umständen lassen sich manche Fernsehgerätemarken nicht mit der Fernbedienung bedienen. Es kann auch vorkommen, dass je nach Hersteller Ihres Fernsehgerätes nicht alle Bedienschritte möglich sind.
- Die Fernbedienung arbeitet standardmäßig mit Samsung TV-Geräten.



Herstellercodes für Fernsehgeräte

Marke	Code	Marke	Code	Marke	Code
ADMIRAL(M.WARDS)	056,057,058	LUXMAN	018	SYLVANIA	018,040,048,054,059,
AMARK	001,015	LXI(SEARS)	019, 054, 056, 059, 060,		060,062
ANAM	001,002,003,004,005,		062, 063, 065, 071	SYMPHONIC	061,095,096
	006,007,008,009,010,	MAGNAVOX	015,017,018,048,054,	TATUNG	006
	011,012,013,014		059,060,062,072,089	TECHWOOD	018
AOC	001,018,040,048	MARANTZ	040,054	TEKNIKA	003, 015, 018, 025
BELL&HOWELL(MWARDS)	057, 058, 081	MATSUI	054	TMK	018,040
BROCSONIC	059,060	MGA	018,040	TOSHIBA	019, 057, 063, 071, 101
CANDLE	018	MITSUBISHI/MGA	018,040,054,059,060,		107, 109, 110, 111, 113
CETRONIC	003		075,101	VIDTECH	018
CITIZEN	003,018,025	MTC	018	VIDECH	059, 060, 069
CINEMA	097	NEC	018, 019, 020, 040, 059,	WARDS	015, 017, 018, 040, 048,
CLASSIC	003		060		054, 060, 064
CONCERTO	018	NIKEI	003	YAMAHA	018
CONTEC	046	ONKING	003	YORK	040
CORONADO	015	ONWA	003	YUPITERU	003
CRAIG	003,005,061,082,083,	PANASONIC	006,007,008,009,054,	ZENITH	058,079
	084		066, 067, 073, 074	ZONDA	001
CROSLEX	062	PENNEY	018	DONGYANG	003,054
CROWN	003	PHILCO	003,015,017,018,048,	LOWE	054
CURTISMATES	059,061,063		054,059,062,069,090	FINLUX	054, 109, 114
CXC	003	PHILIPS	015,017,018,040,048	YOKO	054
DAEWOO	002,003,004,015,016,		054,062,072,112,114,	LOEWE OPTA	054, 114
	017,018,019,020,021,		117.118	PHONOLA	054, 112, 114
	022,023,024,025,026,	PIONEER	063,066,080,091	RADIOLA	054,112
	027,028,029,030,032,	PORTLAND	015,018,059	SCHNEIDER	054
	034, 035, 036, 040, 048,	PROTON	040	AKAI	103
	059,090,099,100	QUASAR	006,066,067	GRUNDIG	108, 109, 113, 119, 120,
DAYTRON	040	RADIO SHACK	017,048,056,060,061,		121
DYNASTY	003	-	075	BLAUPUNKT	108
EMERSON	003,015,040,046,059,	RCA/PROSCAN	018,059,067,076,077	SIEMENS	108
	061,064,082,083,084,	110/11/1000/11	078,092,093,094	CGE	113
	085	REALISTIC	003,019	IMPERIAL	113
FISHER	019,065,103	SAMPO	040	MIVAR	113
FUNAI	003	SAMSUNG	000,015,016,017,040,	SABA	114
FUTURETECH	003	3, 11,001,0	043,046,047,048,049,	BANG&OLUFSEN	114
GENERAL ELECTRIC (GE)	006,040,056,059,066,		054,059,060,098	BRIONVEGA	114
oz. zro izzzzo mojoż)	067.068	SANYO	019,061,065,101,102,	FORMENTI	114
HALLMARK	040	3/1110	103,104	METZ	114
HITACHI	015,018,050,059,069	SCOTT	003,040,060,061	WEGA	114
INKEL	045	SEARS	015,018,019	RADIOMARELLI	114
JCPENNY	056,059,067,086	SHARP	015,057,064,101,105,	SINGER	114
JVC	070	OI IAIN	106,115	SINUDYNE	114
KTV	059,061,087,088	SIGNATURE 2000 M WARDS	057.058	TELEFUNKEN	116
KEC	003,015,040	SONY	050,051,052,053,055,	A ELLI ONNEN	110
KMC	015	JOINT	101		
LG(GOLDSTAR)	001,015,016,017,037,	SOUNDESIGN	003,040		
LG(GOLDSTAR)				_	
	038,039,040,041,042,	SPECTRICON	001		
	043,044,054,086	SSS	018		

Bedienung des VCR (DVD) mit der Fernbedienung



- Drücken Sie die **MODE**-Taste, damit der VCR-Indikator auf der Fernbedienung aufleuchtet.
 - Wenn Sie einen DVD-Player bedienen möchten, drücken Sie die DVD-Taste, damit der DVD-Indikator auf der Fernbedienung aufleuchtet.
- 2 Drücken Sie die **POWER(**(७/۱) -Taste, um den Videorecorder oder den DVD-Player einzuschalten.
- Richten Sie die Fernbedienung auf den Videorekorder (DVD-Player) aus.
- Bei gedrückter POWER(७/۱) Taste geben Sie den für Ihr Gerät (Video oder DVD) angegebenen Code ein.
 - Bei übereinstimmenden Codes schaltet sich der Videorekorder (DVD-Player) aus.
 - Wenn es für Ihren Videorekorder (DVD-Player) mehr als einen Code in der Tabelle gibt, geben sie jeweils einen dieser Codes ein, um zu bestimmen, welcher Code funktioniert.
- Drücken Sie die **POWER**-Taste auf der Fernbedienung. Wenn sich daraufhin das Fernsehgerät aus- oder einschaltet, war die Einstellung erfolgreich.
 - Folgende Funktionen stehen zur Verfügung: VCR (DVD) POWER, VOLUME, PLAY, PAUSE, STOP, SKIP und die numerischen Tasten (0-9).



- Bei einigen Marken von Videorekordern (DVD-Playern) funktioniert die Fernbedienung evtl. nicht.
 Ebenfalls stehen möglicherweise -in Abhängigkeit von Ihrem Videorekorder (DVD-Player)- einige der Funktionen nicht zur Verfügung.
- Die Fernbedienung arbeitet standardmäßig mit Samsung VCR- und DVD-Geräten.



Herstellercodes für Videorecorder

Marke	Code	Marke	Code	Marke	Code
ADMIRAL(M.WARDS)	043,106	MEI	001,033	TASHIRO	050
AWIA	044,045,046	MEMOREX	001,025,033,054,091,	TATUNG	047,052,092
AKAI	088,089,090		100	TEAC	044,047,052,092
ANAM	001,002,003,004,005,	MINOLTA	020,021,062	TECHNICS	001,033,049,091
	033	MITSUBISHI/MGA	068,069,070,101,102	TEKNIKA	001,025,033
AOC	091	MTC	072	TOSHIBA	006,051
AUDIO DYNAMIC	019,047,092	MULTITECH	044,057,069	TOTEVISION	025,072
BELL & HOWELL _(M,WARDS)	048.093	NEC	019,047,052,057,092	TAEKWANG	087
BROKSONIC	092.094.095	OLYMPIC	049.091	UNITECH	072
CANON	001,033,049,091	OPTIMUS	101	VECTOR RESEARCH	019
CAPEHART	011	ORION	103	VIDEOCONCEPTS	019
CITIZEN	050	PANASONIC	001,004,033,049,067,	VIDEOSONIC	072
CRAIG	050,072,096	PANASONIC	091,107	WARDS	001,020,031,032,033,
CRITERION	050,072,096	PENNEY	019.020.072	WARDS	
	***		//-		043,050,054,072,100,
CURTISMATHES	001,031,032,033,044,	PENTAX	001,020,021,033,062	VANALIA	105,106,109
DAFIMOS	091	PHILCO	001,033,046,049,091,	YAMAHA	019,047,048,052,092,
DAEWOO	006,007,008,009,010,		094	ZENITH	019,047,048,052,092
	011,012,013,014,015,	PHILIPS	001,030,033,049,050,		
	016,017,018,046,051,		066,091	Herstellerc	odes für DVD-Playe
	091	PILOT	025	TIGIGICIO	odoo idi b v b i layo
DAYTRON	011	PIONEER	049		
DBX	019,047,052,092	PORTLAND	011	Marke	Code
EMERSON	025,031,032,044,046,	QUASAR	001,033,049,067,091,	IVIAING	Oouc
	094,095,097,098,099		107,108	DENON	003,032
FISHER	009,048,053,054,055,	RICO	036	DOONOON	019
	100	RCA/PROSCAN	001,020,021,031,032,	DMTECH	017
FUNAI	044		033,049,051,062,066,	FISHER	002
GENERAL ELECTRIC(GE)	001,031,032,033,056,		070,091,104	GE	006
	091	REALISTIC	001,009,025,033,	HARMAN/KARDON	012
GOVIDEO	059,060,061		044,048,054,091,	JVC	010,013
HARMAN KARDON	019		101.105	KENWOOD	008
HITACHI	020,021,049,054,062,	SAMSUNG	000,006,031,032,057,	IG	001
	100	0, 11100110	058,071,072,073,074,	MAGNAVOX	004
HQ	051		075,076,077,078,079,	MITSUBISHI	005.016
INSTANT REPLAY	001.033.049.091	_	080.081	ONKYO	004,014
JCL	001,033	SANYO	008,009,046,048,050,	OPTIMUS	011
JCP	025	SANTO		PANASONIC	021
JCPENNY	**	SANSUI	054,058,093,100 092	PROSCAN	021
JOPENNY	047,048,052,062,091,		***		
B/O	092	SCOTT	006,051,054,057,069,	PHILIPS	004,023
JVC	001,033,047,052,063,	05400	070,100,101	PIONEER	007,011,022,025
	064,065,092	SEARS	020,021,025	RCA	006
KENWOOD	047,050,052,092	SHARP	043,105,106	SAMSUNG	000,027
LG(GOLDSTAR)	019,020,021,022,023,	SINGER	096	SANYO	002
	024,025,026,027,028,	SIGNATURE 2000 (M.WARDS)	043,044,054,100,106	SONY	015, 020
	029,030,050	SHINTOM	096	THETA DIGITAL	011
LXI(SEARS)	020,025,044,048,050,	SONY	034,035,036,037,038,	TOSHIBA	004, 018
	053,054,055,062,100		039,040,041,042,082,	YAMAHA	009, 033
MAGIN	072		083,084,085,086	ZENITH	004, 024
MAGNAVOX	001,031,032,033,049,	STS	020	TAEGWANG	026
	066,067,091	SYLVANIA	001,033,044,049,066,	PS2	028
MARANTZ	001,019,033,047,052,		091	X-BOX	029
	092,110	SYMPHONIC	044	APEX	030
	1		009	MARANTZ	031

Bevor Sie den Kundendienst verständigen

**************************************		•	
>>	Problem	Überprüfen	Abhilfe
Das Gei einschal	rät lässt sich nicht lten.	Ist das Netzkabel an die Netzsteckdose angeschlossen?	Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
Keine R Tastend	eaktion auf ruck.	Gibt es statische Elektrizität in der Luft?	Ziehen Sie den Netzstecker und stecken Sie ihn wieder ein.
Es wird	kein Ton erzeugt.	Sind die Lautsprecher und externen Komponenten ordnungsgemaß angeschlossen? Ist die Stummschaltung aktiviert? Wurde die Lautstärke auf das Minimum eingestellt? Wurde die Lautsprechereinstellung auf NONE gesetzt?	 Schließen Sie sie ordnungsgemäß an. Drücken Sie die MUTE-Taste, um die Stummschaltung zu beenden. Stellen Sie die Lautstärke ein. Informationen zur Auswahl von LARGE, SMALL oder YES finden Sie auf den Seiten 11~12.
Sind die	Batterien leer?	Ist die externe Komponente ordnungsgemäß angeschlossen?	Schließen Sie sie ordnungsgemäß an.
Fernbec	dienung funktioniert	Are the batteries exhausted? Wird die Fernbedienung in einem angemessenen Abstand zum Gerät benutzt?	Wechseln Sie bitte die Batterien aus. Verringern Sie den Abstand.
	der Stereo-Wiedergabe sich der Klang des Gerätes.	Sind der rechte/linke Lautsprecher oder das rechte/linke Eingangs-/Ausgangssignal ordnungsgemäß angeschlossen?	Überprüfen Sie den rechten/linken Kanal un achten Sie auf einen ordnungsgemäßen Anschluss.
Kein Ra	dioempfang.	Ist die MW/LW- oder UKW-Antenne richtig angeschlossen?	Schließen Sie die Antenne ordnungsgemäß an. Wenn das Eingangssignal der Antenne schwach ist, installieren Sie die Antenne an einem Standort mit gutem Empfang.
	n Rücklautsprechern kein Ton.	Ist der hintere Lautsprecher ordnungsgemäß angeschlossen? Wurde der S.SPK (Rücklautsprecher) bei der Lautsprechereinstellung auf NONE gesetzt? Wurde der Surround-Modus auf Stereo eingestellt?	Informationen zum ordnungsgemäßen Anschluss finden Sie auf den Seiten 11~12. Informationen zur Auswahl von LARGE oder SMALL finden Sie auf den Seiten 11-12. Informationen zur Auswahl eines anderen Surround-Modus finden Sie auf den Seiten

Aus dem Center-Lautsprechern kommt kein Ton.

- Ist der Center-Lautsprecher ordnungsgemäß angeschlossen? Wurde der C.SPK (Center-Lautsprecher) bei der Lautsprechereinstellung auf NONE
- Wurde der Surround-Modus auf Stereo eingestellt?
- 27~38.
- Informationen zum ordnungsgemäßen Anschluss finden Sie auf den Seiten 9~10. • Informationen zur Auswahl von LARGE oder SMALL finden Sie auf den Seiten 11~12.
- Informationen zur Auswahl eines anderen Surround-Modus finden Sie auf den Seiten 27~38.



Problem

Aus dem hinteren Center-Lautsprechern kommt kein Ton.

Der EX/ES-Modus lässt sich nicht äuswahlen.

Der Dolby Pro Logic II x-Modus lässt sich nicht auswählen.

Der NEO:6-Modus lässt sich nicht auswählen.

Kein Ton bei Wiedergabe einer in DTS codierten DVD oder CD.

Überprüfen

- Ist der hintere Center-Lautsprecher ordnungsgemäß angeschlossen?
- Wurde der SB SPK (hinterer Center-Lautsprecher) bei der Lautsprechereinstellung auf NONE aesetzt?
- Ist der Surround-Modus auf EX/ES aestellt?
- · Wurde der SB SPK (hinterer Center-Lautsprecher) bei der Lautsprechereinstellung auf NONE gesëtzt?
- Wurde das Eingangssignal richtig gewählt?
- Wurde das Eingangssignal richtig gewählt?
- Wurde das Eingangssignal richtig gewählt?
- Wurde der analoge Eingang gewählt?

Abhilfe

- Informationen zum ordnungsgemäßen Anschluss finden Sie auf den Seiten 9~10.
- Informationen zur Auswahl von LARGE oder SMALL finden Sie auf den Seiten 11~12.
- · Informationen zur Einstellung des Surround-Modus auf EX/ES finden Sie auf den Seiten 35~36.
- Informationen zur Auswahl von LARGE oder SMALL finden Sie auf den Seiten 11~12.
- Verwenden Sie eine externe Komponente mit 5.1 Kanälen.
- Wählen Sie 2-Kanal-Dolby-Digital, PCM und ein analoges Eingangssignal.
- Wählen Sie PCM und ein analoges Eingangssignal.
- Überprüfen Sie, ob die digitale externe Komponente ordnungsgemäß angeschlossen ist und informieren Sie sich über die Auswahl des digitalen Eingangs auf Seite 19.

Funktionen zum Schutze des Gerätes

Wärmeschutz

- Die Schutzfunktion wird aktiviert, wenn eine Überhitzung des Gerätes oder des Leistungstransformators stattgefunden hat. Ist diese Funktion aktiv ist, erscheint "PROTECTION" im Display. Dies ist der Fall,
- wenn ein Lautsprecheranschluss kurzgeschlossen ist - wenn das Lautsprecherkabel kurzgeschlossen ist. Wenn das Problem nach dem Aus- und Wiedereinschalten des Geräts nicht mehr besteht, wird die Meldung PROTECTION

ausgeblendet, und das Gerät funktioniert ordnungsgemäß.



• Wenn im Display PROTECTION erscheint, muss überpruft werden, ob ein Lautsprecheranschluss kurzgeschlossen ist, und anschließend das Gerät eingeschaltet werden.







	-	
	Stromversorgung	230 V, 50 Hz
	Standby-Leistungsaufnahme	0,9 W
	Leistungsaufnahme	95 W
ALLGEMEINES	Gewicht	4,2 kg
	Abmessungen (B x H x T)	429 x 66 x 348 mm
	Temperatur bei Betrieb	+5 °C bis +35 °C
	Rel. Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10 % bis 75 %
	Frequenzgang	87,5 bis 108,0 MHz
	Nutzbare Empfindlichkeit	12 dBf
FM-TUNER	Signal-Rauschabstand	MONO/STEREO 55/55 dB
TWITONER	Klirrfaktor	MONO/STEREO 0,3/0,8 %
	Stereotrennung	30 dB
	Tuner-Ausgangspegel	75 kHz Abw. bei 1 kHz
	Frequenzgang	522 bis 1611 kHz
AM-TUNER	Signal-Rauschabstand	40dB
AWI-TUNER	Nutzbare Empfindlichkeit	60 dB μV/m(Rahmenantenne)
	Klirrfaktor	2 % (MOD: 80 %)
	Nennleistung	(20 Hz bis 20 kHz/THD = 1 %)
	Frontlautsprecher (Rechts + Links)	4Ω 100 W/Kanal
	Center-Lautsprecher	4Ω 100 W/Kanal
VERSTÄRKER	Surroundlautsprecher (Rechts + Links)	4Ω 100 W/Kanal
VERSTARKER	Surround back-Lautsprecher	4Ω 100 W/Kanal
	Subwoofer	8Ω 150 W/Kanal
	Eingangsempfindlichkeit/Impedanz	1V/47kΩ
	Signal-Rauschabstand (analoger Eingang/analoger 6.1-Kanal-Eingang)	80 dB
	Trennung (1 kHz)	60 dB
FREQUENZG	Analoger Eingang/analoger 6.1-Kanal-Eingang	20 Hz bis 20 kHz (±3 dB)
-ANG	Digitaler Eingang/96 kHz PCM	20 Hz bis 44 kHz (±3 dB)
	TV-Norm	NTSC/PAL
-	Eingangspegel/Impedanz	1 Vs-s/75 Ohm
VIDEO-	Ausgangspegel/Impedanz	1 Vs-s/75 Ohm
AUSGANG	Videofrequenzgang	5 Hz bis 10 MHz (-3 dB)
	Component-Videofrequenzgang	5 Hz bis 40 MHz (-3 dB)
	Signal-Rauschabstand	60 dB
	-	

Signal-Rauschabstand, Klirrfakton	, Trennung und nutzbare Empfindlichkeit beruh	en auf einer Messung mittels AES-17-Filter.
-----------------------------------	---	---

	Lautsprecher	Front-/Surround-/Surround back-Lautsprecher	Center-Lautsprecher	Subwoofer
	Impedanz	4Ω x 5	4Ω	8Ω
Lautsprecher	Nennaufnahme	100W	100W	150W
	Maximum-Eingabe	200W	200W	300W
	Abmessungen (B x H x T)	91 x 135 x 98.5 mm	200 x 107 x 100 mm	305 x 345 x 391 mm
	Gewicht	0.62 Kg	0.77 Kg	13 Kg

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

Kontakt zu Samsung

Falls Sie Fragen oder Anregungen zu Samsung-Produkten haben, wenden Sie sich bitte an den Samsung-Kundendienst.

Region	Country	Customer Care Center &	Web Site	
	CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca	
North America	MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx	
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com	
	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar	
	BRAZIL	0800-124-421	www.samsung.com/br	
	CHILE	800-726-7864(SAMSUNG)	www.samsung.com/cl	
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin	
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin	
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin	
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin	
Latin America	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin	
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin	
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin	
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin	
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin	
	VENEZUELA	1-800-100-5303	www.samsung.com/latin	
	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be	
	CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz	
	DENMARK	38 322 887	www.samsung.com/dk	
	FINLAND	09 693 79 554	www.samsung.com/fi	
	FRANCE	08 25 08 65 65 (0,15€/Min)	www.samsung.com/fr	
		` ' '		
	GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,12/Min)	www.samsung.de	
	HUNGARY	06 40 985 985	www.samsung.com/hu	
	ITALIA	199 153 153	www.samsung.com/it	
Europe	LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.lu	
	NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)	www.samsung.com/nl	
	NORWAY	231 627 22	www.samsung.com/no	
	POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl	
	PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt	
	SLOVAKIA	0850 123 989	www.samsung.com/sk	
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es	
	SWEDEN	08 585 367 87	www.samsung.com/se	
	U.K	0870 242 0303	www.samsung.com/uk	
CIS	RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru	
UIS	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur	
	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au	
	CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	www.samsung.com.cn	
	HONG KONG	2862 6001	www.samsung.com/hk	
	INDIA	3030 8282	www.samsung.com/in	
	INDIA	1600 1100 11	www.samsung.com/m	
Asia Pacific	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id	
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp	
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my	
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph	
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg	
		1800-29-3232	www.comoune.com/th	
	THAILAND	02-689-3232	www.samsung.com/th	
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw	
Middle East 9 Africa		1 800 588 889	www.samsung.com/vn	
Middle East & Africa	VIETNAM SOUTH AFRICA	1 800 588 889 0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/vn www.samsung.com/za	